


Włączanie/wyłączanie ekranu Clevertouch Lux



Naciśnij przełącznik, który znajduje się pod ekranem Clevertouch po prawej stronie uchwyty na długopis, ekran Clevertouch przejdzie w tryb gotowości, a w prawym dolnym rogu ekranu zaświeci się czerwone światło.


Naciśnij włącznik/wyłącznik w prawym dolnym rogu ekranu. Ekran Clevertouch włączy się, a czerwone światło zmieni się w białe.




Konfiguracja ekranu


Po włączeniu ekranu zobaczysz następujący ekran.








Wybierz swoją sieć i połącz się z Wi-Fi






Zaloguj się na swoje konto Google.






Ustawianie kodu PIN dla bezpieczeństwa




Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować Asystenta Google




Korzystanie z Asystenta Google

Wybierz mikrofon i zacznij mówić., rozpocznij rozmowę od "OK Google"




Asystent Google wyświetli odpowiedź na pytanie na ekranie.




Uwaga: Podczas procesu instalacji zostaniesz poproszony o skopiowanie plików na inne urządzenia, przywrócenie z urządzeń itp., Wszystko to można pominąć.

Po zakończeniu procesu konfiguracji pojawi się ekran podobny do poniższego obrazu.




Dostosowywanie ekranu głównego.


Przesuń palcem w górę od środka ekranu, aby wyświetlić dostępne aplikacje.



Naciśnij aplikację i przeciągnij na pulpit, poniższy zrzut ekranu pokazuje Google Chrome dodany do pulpitu.



Uwaga: po długim naciśnięciu aplikacji, w zależności od typu aplikacji pojawi się podmenu, poniższy przykład dotyczy aplikacji Chrome



Foldery można tworzyć, przeciągając jedną aplikację do innej, w poniższym przykładzie pokazano aplikacje Teams i Zoom zawarte w aplikacji Enterprise.




October 04, 2023

11:18



LYNX Whiteboard



Enterprise



Cleverstore



CLEVERTOUCH M...



Settings



Finder



Play Store




Google



CleverLive



Whiteboard




Menu ustawień ogólnych



Przesuń palcem w górę od dołu ekranu, aby uzyskać dostęp do menu ustawień ogólnych, lub wybierz ikonę z ruchomego menu.



Niebieskie kółko oznacza, że do tego podłączony jest system, kropka pod spodem oznacza, że istnieje fizyczne połączenie. Głośność i kontrast można regulować u dołu ekranu




Ustawienia wyświetlania i dźwięku można regulować za pomocą tego menu.



Ustawienia


Aby uzyskać dostęp do menu ustawień, przesunij palec w górę od środka ekranu i wybierz ikonę Ustawienia.

Wskazówka: przytrzymaj i przeciągnij ikonę ustawień, aby znalazła się na pulpicie.



Sieć bezprzewodowa i sieciowa


Użyj tej sekcji, aby wybrać Wi-Fi, Ethernet, Hotspot itp.



Osobisty


Sekcja osobista umożliwia zmianę tapety, przypisywanie gestów, obsługę wielu okien, która obsługuje więcej niż jedną aplikację w tym samym czasie.

Można przypisać wielu użytkowników wraz z możliwością wybrania domyślnej tablicy. Tablica Lynx Whiteboard jest ustawieniem domyślnym.




Tryb wielu okien

Po wybraniu wiele okien można wybrać i zmienić ich rozmiar, umieszczając palec w prawym dolnym rogu okna i przesuając.




Gesty

Włącz przełącznik, aby włączyć gesty, zdecyduj, która aplikacja ma być aktywowana po dodaniu gestu pięcioma palcami.




Wielu użytkowników


Wybierz opcję Osobiste z menu ustawień.




Wybierz opcję Wielu użytkowników.




Wybierz pozycję Dodaj użytkownika




Pojawi się wyskakujące okienko przypominające nowemu użytkownikowi o skonfigurowaniu przestrzeni, wybierz OK




Nadaj użytkownikowi nazwę, wybierz przycisk OK.



Przełącz się na nowego użytkownika lub usuń użytkownika.



Pojawi się wyskakujące okienko, w którym użytkownik może skonfigurować swój obszar, wybrać opcję Nie teraz lub skonfigurować teraz.



Zostanie wyświetlone okno Konfigurowanie nowego użytkownika, wybierz pozycję Kontynuuj.



Set up new user

You've been added to this tablet

Important:

- The tablet's owner can uninstall your apps or remove your user profile entirely
- Any other user can accept updated app permissions
- Only share this tablet with people that you trust

🔗 Vision settings



Cancel

Continue

Dodaj informacje o koncie Google zgodnie z wcześniejszym opisem w tym przewodniku.


Ustaw kod PIN dla nowego użytkownika, zgodnie z wcześniejszym opisem w tym przewodniku.

Skonfiguruj Asystenta Google zgodnie z wcześniejszym opisem w tym przewodniku.


Zablokuj i przełącz użytkownika.

Wejście i wyjście

Włącz dźwięki dotykowe, włączając dźwięki dotykowe, zmień ustawienia nazewnictwa wejść.





Włącz przełącznik Alias wejściowy i zmień nazwy połączeń zgodnie z potrzebami.



Aplikacja


Zarządzanie aplikacjami pokazuje wszystkie aplikacje i daje możliwość odinstalowania, aktualizacji lub wymuszenia zatrzymania.






System


Data i godzina, języki i klawiatura mogą być tutaj zmieniane wraz z dowolnymi poleceniami uruchamiania i wyłączenia oraz aktywacją ustawienia PIR.




Sekcja uruchamiania i zamykania może być użyta do określenia kanału startowego.



Użyj opcji **Automatycznie usuwaj pliki po zamknięciu**, aby wyczyścić zawartość folderów wraz z odpowiednimi rozszerzeniami plików. Można również wyczyścić historię przeglądarki, użytkownika Androida i konto w chmurze.




Wybierz ustawienia PIR, aby włączyć wykrywanie PIR i określić czas wyłączenia ekranu.




Sprytny atrament

Wybierz opcję Dynascribe, aby skonfigurować funkcję Clever Ink do pisania bezpośrednio na pulpicie.




Wybierz tryb.



Pisanie bezpośrednio na powierzchni.

Podnieś pióro z zasobnika i pisz na powierzchni, pojawi się menu adnotacji, które umożliwia zapisanie adnotacji w niektórych opcjach.



Menu Narzędzia adnotacji



Narzędzie Pióro


Możesz wybrać rozmiar i kolor pióra w "ustawieniu" (Wygląda jak "trybik") Każdy długopis można ustawić na cztery różne kolory, a kolor można zmienić, klikając ikonę pisaków.

[Wyczyść narzędzie](#)

Wybierz ikonę pędzla na pasku narzędzi znaczników, aby wyczyścić wszystkie adnotacje.


[Narzędzie Zapisz](#)

Strony z adnotacjami można zapisać w folderze.




Udostępnianie kodów QR

Zamiast zapisywać lokalnie, możesz również zapisać stronę adnotacji, skanując kod QR. Na urządzeniu mobilnym upewnij się, że masz połączenie WIFI z tą samą siecią.




Dysk w chmurze

Wybierz Dysk w chmurze, a następnie ikonę plusa, aby przesłać adnotację na dysk Google lub inny dysk.




Wybierz dysk i dodaj swoje poświadczenia.



Pasek narzędzi systemowych

Ruchomy pasek narzędzi będzie zawsze wyświetlany na ekranie.



Ekran blokady.




Narzędzia takie jak minutnik, stoper i reflektor





Zrzut ekranu

Wybierz obszar do przechwycenia, naciśnij wstaw, aby umieścić obraz w wyznaczonym programie tablicy.



Powiększenia



Zamrożenie ekranu



Menu adnotacji pióra



Otwiera program Lynx Whiteboard (Starsza tablica może być również ustawiona na domyślną w ustawieniach)



Aktywne pokazuje aplikacje, które są otwarte na ekranie.



Menu ustawień ogólnych




Dom




Wstecz

Długie naciśnięcie paska narzędzi umożliwia dodawanie i usuwanie ikon na pasku narzędzi.



Wybierz czerwoną ikonę minusa, aby usunąć ikonę z paska narzędzi, wybierz zieloną ikonę plusa po prawej stronie, aby dodać ikonę do paska narzędzi.

Domyślnie ikony, które nie są wyświetlane na pasku narzędzi od lewej do prawej, są następujące:




Środek wyświetlacza umożliwia podłączenie do dodatkowego wyświetlacza


Obraz w obrazie ()

Finder


Wybierz Finder z pulpitu, aby uzyskać dostęp do systemu plików.




Aby skopiować pliki z USB do pamięci, najpierw dotknij Wybierz u dołu ekranu.




Wybierz pliki, które chcesz skopiować, dotknij Kopiuj.




Wybierz Pamięć, dotknij wklej.



Wybierz pozycję Utwórz, aby utworzyć nowy folder.




Nazwij folder, dotknij OK




Instalowanie aplikacji ze Sklepu Play


Wybierz Sklep Play na ekranie głównym.




Wyszukaj aplikację



Wybierz opcję Zainstaluj




Aplikacja zostanie dodana do ekranu głównego.



Uzyskiwanie dostępu do Google Apps

Wybierz folder Google na ekranie głównym.



Wybierz odpowiednią aplikację

